## НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА ЗАПИСИ КАМЕРЫ С МОНИТОРОМ

Нажимаем правой кнопкой мыши в любом месте экрана. Переходим на вкладку меню «Камера». После этого выбираем пункт меню «Запись потока». Выбираем номер камеры для настройки. Выбираем кодек для ауди и видео сигнала. Выбираем разрешение записи для первичного и вторичного потока. Необходимо правильно выбрать тип потока, если звук вы не записываете, выбираете тип только «видео». В конце настраиваем качество и частоту кадров и нажимаем «Применить».

<b>XVR</b> 5.0	Þ	Ð			<b>⊡</b> KI	Ð	<u>چې</u>	ξ <del>ζι</del>	4	
Камера Б Камера С OSD	канал Предварительный просмо <sup>.</sup>									
<ul><li>Изображение</li><li>РТZ</li></ul>	Кодирование видео	H265		~	Аудио ко,	дирование	G711L			
Э Настройка РТZ	H265+	Отключи	ть	~	аудио вв			CAMERA01		
Приватная зона Докальная маска кон	уровень кодирования	Главный	профиль	~	Строка в	одиного знака				
Имя канала	разрешение	•	Основ 720Р	зной поток	~	CIF	эторичныи п	~		
Параметры кодирования	Тип потока		Audio/Video		~	Audio/Vid	90			
	Тип скорости передачи да		Переменный		~	постоянн	ый			
	Ключевой кадр				2	-		2		
	Качество		Хорошо		~	Хорошо				
	Частота кадров				15			15		
	Битрейт(кб/с)		767			186				
						По умолчанию	Копи	ровать	Применить	

